Инструкция по применению: Наконечник стоматологический угловой NIVO G530

Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. Шошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baiwan Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мешайкин Никита Владимирович
ИНН 771595868268, ОГРНИП 320774600197903
Связь для связи почта: info@clinicplus.ru ,
Телефон +7 (800) 222-77-33

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO G530

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологической NIVO M100 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологической NIVO M150 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологической NIVO M130 – 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологической NIVO M200 – 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологическое наконечник NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращательного движения от турбины при проведении стоматологических работ

6. Классификация медицинского изделия

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (приказ **Минздрава РФ от 6 июня 2012 г. № 4н**):

- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IP40** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие учреждения профессионального назначения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полирование зубов и реставраций.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелыми формами заболеваний сердца.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте ударов по изделию и не роняйте его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не эксплуатируйте устройство, либо устройство может быть повреждено, что отразится на результатах дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по неясным пользователем, немедленно прекратите работу и обратитесь к производителю либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на отходах.
- Использование изделия противопоказано в высокие медицинские перчатки.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных синдромных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предоставленными клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа указанных рисков предназначена для снижения остаточной оценки риска в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю риска не возникло новых рисков, в существенно опасности и предварительных опасностей остается на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в процессе работы производитель проведет повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO G530 Наконечник угловой (соотношение 1:1, 1:2,7:16, 1:5 скорость, без функции распыления, фиброптика). Угловой стоматологический наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микроскопические частицы алмаза, покрывающие головку. Вращение вала передается через систему шестеренок с соотношением 1:2,5. Соединяется с микромотором посредством соединения стандарта ISO 3964. Также каждая канавлюк на передаче вала и вращает. Соединяется с микромотором посредством стандарта ISO 3964. Также каждая канавлюк на передаче вала и вращает. Угловой стоматологический наконечник с внутренней системой спрея (очистка и передней части головки. В данной модели применен кнопочный механизм фиксации инструмента (боор) с местоположением диаметром 2,4 мм. Свет: оптоволоконная система освещения света от микромотора через фиброоптическое волокно в зону препарирования.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	96,00 (±0,10) x 19,80 (±) x 15,20 (±)
Масса чистый / масса брутто, г	Масса чистый: не более 120г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:4.2 (тип 3 по ГОСТ ISO 7785-1:2011)
Механизм фиксации бура	Кнопочный
Разрешенный инструмент	ISO (ЗИП 1 тип 3, диаметр 1,6 мм, цилиндрический алмазный инструмент для стоматологии тип/ра 24 боор, стерилен и передней части
Бинокль	Не более 0,08 кгм
Усилие извлечения отражки из зажимного устройства	не менее 22 Н
Освещение рабочей области	Фиброоптика, не менее 7000 Лк
Скорость вращения	> 40000 об/мин
Крутящий момент	не менее 3 г*см По ISO 3964
Сохранение	> 50 мл/мин (при 200 кПа)
Подача воды	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	Не превышает 70 дБА
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Керамика из металлокомплекса силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке



Пример: 20AA57361 - дата изготовления 01 января 2020, модель 7, порядковый номер 061

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовые пакеты, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка ПВХ-плотная. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляются в индивидуальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологической помещен в индивидуальный пакет и уложен в картонную коробку, размеры пневмодвигателя упакован в пластиковый защитный кожух. Коробка в ПВХ-плотная.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

- После вскрытия коробки, проверьте сохранность наконечника. Снимите упаковку и наклейки. Серийный номер не должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Наборку следует необходимо.
- Проверьте на механическое повреждение корпуса, протезами по механическому повреждению изделия произведите до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие частоты вращения стоматологической установкой на соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, инструкции по эксплуатации.
2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие мелких пятен ржавчины на изделии.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и струя воды падает на конечную боор.
- Если струя не поддает на боор либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды из установки (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Подача воздуха.

- Для обеспечения распыления водного потока вместе с его струйного выхода на бормашине стоматологической установки необходимо активировать соответствующую функцию (подача воздуха в канал с водой).

Фиксация боор.

- Инструмент (боор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подается спонтанному вручную. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение боор.

- Вставьте инструмент (боор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по рубчикам.
- Проверьте работу турбины на холостом ходу, обратите внимание на отсутствие посторонних шумов, либо колебаний не превышает это нулем расхождения в разные стороны всего механизма (муфт).

Свет.

- Фиброоптическое проведет свет от пневмодвигателя. Светосила определяется яркостью светильника на переходнике.
- Изделие готово к работе.

Извлеките в воду, от тем покупку рекомендации проверьте руки в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

Фиксация боор.

- Инструмент (боор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подается спонтанному вручную. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение боор.

- Вставьте инструмент (боор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при нажатии по рубчикам.
- Проверьте работу турбины на холостом ходу, обратите внимание на отсутствие посторонних шумов, либо колебаний не превышает это нулем расхождения в разные стороны всего механизма (муфт).

Свет.

- Фиброоптическое проведет свет от пневмодвигателя. Светосила определяется яркостью светильника на переходнике.
- Изделие готово к работе.

Извлеките в воду, от тем покупку рекомендации проверьте руки в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:
2. Установите наконечник на микромотор совместимой фрезерной бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). На изделии с фрезерной установки свето проходит наконечник наконечника для подключения фиброоптики на наконечника, а связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до целиком.
3. Отсоедините наконечника.
4. Отсоедините наконечник от микромотора.
5. Установка боор.
6. Нажмите кнопку зажима и продвиньте бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку.

Проверьте надежность фиксации боор рукой.

7. Извлечение боор.
8. Нажмите кнопку зажима и удерживая ее, извлеките боор.

ВАЖНО! Инструмент может выпасть при случайном попадании после полной остановки вращения. В противном случае, ступень, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

Переключение вращения на пневмодвигателе.

- **Положительное вращение:** переместите кольцо переключателя в сторону [F].
- **Реверсное вращение:** переместите кольцо переключателя в сторону [R].
- Когда кольцо переключателя находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Наконечник, размеры и другие совместимые медицинские данные соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент ISO ЗИП. Изделия могут использоваться только в комплекте с оборудованием, которое отвечает стандарту ISO 80601-2.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например, Ратстоматологическая установка – ФСЛ 2000 Комплект от 24.06.2009 г. Установка стоматологическая «Здоровье» с принадлежностями в следующем исполнении: 530, 560, 590, U100, U200, U500.

Производитель: "Жуньй Сайнтифик Индастриал Ко., Лтд. Китай, Zhuhai Sigin Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка


- После окончания работы чистим ручным отсоедините изделие от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи и продолжительных чистки, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при корпускулярном процедурах, необходимо сразу после процедуры провести чистку и промывание. Грубые загрязнения могут привести к преждевременному износу либо спрей и вызвать скорость на конкретном 300 оборотов, снижать в быть, попав в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выполните инструмент (боор) из наконечника, обеспечьте полную смачиваемость сухой салфеткой для контроля за чистотой внутренних механизмов.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в течение минимум **фиксации инструмента (боор)** в течение 1 секунды (рис 1). Насадка должна быть с носиком диаметром внешнего диаметра разрешенного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со струями подключенным микромотором продолжительно в течение 1 секунд (рис 2). В случае наличии грязи на сцепление продолжительно.
- Подключить к устройствам и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.



Внимание!

В случае попадания влаги либо краски на / в наконечник во время его использования – чистку проводить сразу после окончания использования.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования.

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40°С;
- относительная влажность: 30% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения ИМ

- Утилизация использованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

Сухими выполнение требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, торговая сеть или уполномоченный представитель имеет право запросить товарно-накладную, подписанную обеими сторонами для определения даты продажи.
- Гарантия на распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, из-за ненадлежащей эксплуатации или эксплуатации. Нормальной эксплуатацией считается соответствие изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеются деформация корпуса и следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным выполнением конструкции изделия без предварительного согласования с производителем.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию изделия срок службы в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6.
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 10328-1, СанПин 2.1.3684.